

# Chlorine Dioxide (이산화염소) 9187 sc Analyzer

## 정수 장치, 산업용 세척 및 냉각 탑에 최적

- 시약 없이 이산화염소 분석, 샘플내 이온 선택 멤브레인 분리 전극
- 일체형 온도 센서는 보다 정확한 측정이 가능합니다.



### 옵션 사양



Acidification (세척용) 및 간헐적인 유량 액세서리를 직렬로 연결하여 컨트롤러의 센서 포트에 연결됩니다.

### Application (적용분야)

- 정수
- 순수/발전
- 하수
- 산업 용수

### 제품 주문 정보

Prod. No.	Description
<b>센서 제품</b>	
LXV434.99.00001	9187 sc 이산화염소 전류 측정 분석기
<b>컨트롤러 제품</b>	
LXV404.99.00552	sc200 듀얼 채널 컨트롤러
LXV404.99.01552	sc200 듀얼 채널 컨트롤러 (Modbus RS232/RS485)
<b>액세서리</b>	
LZY051	9180 sc 산성화 기기 (세척용으로도 사용)

• 이 센서에는 sc200 또는 sc1000 디지털 컨트롤러가 필요합니다.

### 제품 상세 정보

Specifications	
범위	10 ppb ~ 2 ppm (0,010 mg/L - 2 mg/L)
정확도	±5% 또는 ±10 ppb ClO <sub>2</sub> 중 큰 값
사이클 시간	T의 90 % < 90초

• 별도 공지 없이 변경될 수 있습니다.